

Matrachello

NÁVOD NA MONTÁŽ ČALÚNENEJ POSTELE – BOXSPRING



1. Opatrne rozbaľte boxy a čelo z balenia
2. Rozbalené čelo oprite do kolmej pozície na miesto, kde bude posteľ stáť
3. Ľavý a pravý box zasuňte do seba
4. Nadvihnite čelo a zasuňte ho do boxov, uistite sa, že je čelo na doraz

V prípade pomoci smontážou, neváhajte kontaktovať nášho servisného technika PO – PI, od 9:00 – 18:00 hod. ma tel. číslo 0948 434 963